

Boxenreinigung

1. Die Boxen werden mit dem großen Radlader so gut wie möglich geleert. Die Restmengen werden dann mit dem kleinen Lader zusammengesoben



2. Bindiges Material wird wenn benötigt mit Schaufel und Besen von der Wand gelöst.



- Die Ecken und Kanten werden freigekratzt. Restmaterial kann dann mit dem kleinen Lader aus der Box entfernt werden.



- Anschließend wird die Box mit der Kehmaschine ausgekehrt.



5. Die Boxen sind im Anschluss bereit zur erneuten Befüllung

